

MULTI-HERTZ

Univerzális távirányító

Működési frekvencia:	433,92; 868,3; 315; 286-360; 384-400; 403,55; 418 MHz
Hatásos sugárzott energia:	-10dBm ERP max
Tápellátás:	CR2032 (3V 210mAh)
Adás közbeni fogyasztás:	9-18mA
Készenléti üzemmódban fogyasztás:	0 μ A
Működési hőmérséklet:	-10 až 55°C
Méret:	60 x 31,5 x 13,5 mm
Súly:	38 g



Bevezetés

Ez a készülék lehetővé teszi többféle távirányító másolását, amelyeket kapunyitókhöz, garázsajtókhöz, sorompókhöz stb. használnak, és amelyek 286 és 868 MHz közötti frekvencián működnek. Minden csatorna független, így akár 4 különböző távirányítót is lehet másolni, még akkor is, ha mindegyik távirányító eltérő frekvencián működik.

Másolási folyamat

- 1. Nyomja meg egyidejűleg a felső gombokat (1 és 2), amíg a LED zölden fel nem villan.*
- 2. Engedje el a gombokat.*
- 3. Nyomja meg egyszer azt a gombot, amelyre az eredeti (MASTER) távirányító kódját menteni szeretné.*
- 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányítón azt a gombot, amelyet másolni szeretne, legfeljebb 10 cm távolságra a készüléktől.*
5. Ha a másolás sikeres volt, a LED kétszer villan fix kód esetén, és négyszer villan ugró kód esetén. Ellenkező esetben a másolás nem volt sikeres.
6. Ezt követően a LED zölden világít, és folytathatja a további kódok másolását a harmadik ponttól kezdve.

A másolás befejezése

A másolás befejezése után nyomja meg minden gombot legalább kétszer, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kapunyitó vagy más vezérelt eszköz helyesen működik az új távirányítóval.

12 bites kód inicializálása

A következő eljárással véletlenszerű 12 bites kódot (HT12/MM532000) állíthat be egy vagy több gombon, még akkor is, ha különböző frekvenciákon működnek:

1. Nyomja meg az alsó két gombot (3 és 4), amíg a LED zölden fel nem villan.
2. Engedje el a gombokat.
3. A másolt távirányító frekvenciájának megfelelően nyomja meg azt a gombot, amelyet inicializálni szeretne, annyiszor, ahányszor azt a következő táblázat megadja.

5. A LED kétszer villan, és folytathatja a további gombok inicializálását a harmadik ponttól.

Počet stlačení	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Frekvencia [MHz]	433,92	868,5	315 *	288 *	300 *	303 *	306 *	310 *	318 *	330 *	390 *	403,55 *	418 *

• Ez a frekvencia nem használható az EU-ban.

Az akkumulátor állapota és cseréje

Ha a gomb megnyomása közben a piros és zöld LED egyszerre villog, az akkumulátor lemerült. Az akkumulátor cseréjéhez el kell távolítani a hátsó fedelet, amit két csavar kicsavarásával lehet megtenni, majd a régi akkumulátort egy új CR2032 típusú akkumulátorra kell cserélni.

Biztonsági utasítások

- Ne hagyja az akkumulátort gyerekek vagy állatok közelében. Ha véletlenül lenyelnék az akkumulátort, azonnal forduljon orvoshoz.*
- Az akkumulátor nem érintkezhet más fém tárgyakkal, amelyek kisütést, esetleg tüzet vagy a készülék károsodását okozhatják.*
- A sérült vagy lemerült akkumulátorokat az elektronikai hulladékba kell helyezni, és nem szabad a normál szemetesbe dobni.*

A készülék használati korlátozásai

- Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol interferencia léphet fel, például kórházakban vagy repülőgépeken.*
- Ne tárolja vagy használja a készüléket nedves, poros környezetben, vagy olyan helyen, ahol gamma- vagy röntgensugárzásnak van kitéve.*

Jótállás

A törvényi előírásoknak megfelelő jótállás kizárólag az anyaghibákra, kivitelezési hibákra vagy a termék működési hibáira vonatkozik.

Jótállási igény esetén forduljon a készülék forgalmazójához. A jótállás kizárólag arra az országra érvényes, ahol a készüléket vásárolták. Az akkumulátorra nem vonatkozik jótállás.