# meross

Felhasználói kézikönyv

### Biztonsági információk

- Tartsa a eszközt távol a víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
- Kérjük, a megfelelő állapotban és gyermekektől távol csatlakoztassa a konnektorba.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a eszközt.
- Kizárólag beltéri használatra.
- A terméket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.
- Ha a szállítás során a termékben bármilyen sérülés keletkezett, kérjük, forduljon a viszonteladóhoz csere céljából.

### A csomag tartalma



\* Ha úgy találja, hogy bármelyik alkatrész hiányzik a csomagból, kérjük, lépjen kapcsolatba a support@meross.com címen; igyekszünk megtalálni a megfelelő megoldást az Ön számára.

# Telepítési útmutató

1. A Meross intelligens garázskapu nyitó a meglévő garázskapu nyitójának társkészüléke. A rendszer alapvető részei:



2. Töltse le a Meross alkalmazást, és válassza az intelligens garázskapu nyitót az indításhoz.



3. Kapcsolja be az eszközt. Várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg az állapotjelző LED sárga és zöld színben villog.



#### 4. Állítsa be az eszközt.

(1) Androidos felhasználó esetén. Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse a Meross alkalmazásban található utasításokat. Ha a HomeKit-et iOSeszközzel szeretné használni az Androidon történő beállítás után, csak indítsa el a Home alkalmazást, és szkennelje be vagy gépelje be a eszközre vagy a használati útmutatóra nyomtatott kódot. Nincs szükség visszaállításra vagy további konfigurációra.



- (2) iOS felhasználó esetén kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.
- a. Kérjük, győződjön meg arról, hogy iPhone vagy iPad eszköze 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik.
  Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja beállítani.
- b. Kérjük, győződjön meg róla, hogy iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Javasoljuk, hogy frissítsen iOS 14-re a jobb HomeKit felhasználói élmény érdekében.
- c. A Meross alkalmazás helyett használja az Apple Home alkalmazást a beállításhoz. Csak indítsa el a Home alkalmazást, és koppintson a "Add Accessory" (eszköz hozzáadása) vagy a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat. Ez néhány percig tarthat, ezután minden készen áll majd. A beállítási kód és a QR-kód az eszközön és a felhasználói kézikönyvben található.



d. Ha a QR-kód nem működik, koppintson a Don't Have a Code or Can't Scan ("Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és válassza az MSG100-at. Írja be a címkén lévő kódot, és várjon. Az eszköz egy percen belül beállítható.

	1:36     ✓ Back  Add Accessory  Cancel
Use the HomeKit Setup Code Look for the code on the accessory or its packaging and position it in the frame. OR Mold iPhone Near the Accessory You can hold iPhone near this label if it appears on your accessory. Don't Have a Code or Can't Scan? Learn About Home Accessories	Nearby Accessories      Image: Solar and Solar

e. Ezt követően, ha az MSG 100-at a Meross alkalmazásban szeretné kezelni, kérjük, csatlakoztassa iPhone eszközét ugyanarra az otthoni Wi-Fi hálózatra, indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. Ez segít megtalálni az ugyanazon Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket. Csak koppintson a hozzáadásra, és máris kezelheti az MSG100-at a Meross appban. Például telefonos értesítést engedélyezhet az ajtó állapotváltozásáról, egyéni ajtónyitási időt állíthat be, automatikus zárási funkciót engedélyezhet illetve összekötheti az Amazon vagy Google hangasszisztenssel.



Megjegyzés:

- 1. Az Apple HomeKit-nek megfelelően a HomeKit tartozékot csak a Homeapp segítségével lehet beállítani az iOS rendszerrel. Ha nem a Home app segítségével akarja beállítani, akkor Android eszközt kell használnia.
- 2. Ha nem tudja beállítani az eszközt a Homeapp segítségével. Lehet, hogy az iOS rendszernek gyorsítótár problémája van a HomeKit eszközzel. Próbálja meg az alábbiakat:
  - a. Állítsa alaphelyzetbe az eszközt, lépjen ki a Home alkalmazásból, majd próbálja meg újra.
  - b. Indítsa újra az iOS-t és próbálja újra. (Ez fontos.)
  - c. Győződjön meg róla, hogy az iOS 2,4 GHz-en csatlakozik az Wi-Fi otthoni-hez.
  - d. Az iOS eszközön felejtesse el többi Wi-Fi hálózatot az otthonában.

A <u>support@meross.com</u> címen is kapcsolatba léphet velünk. Mindig szívesen állunk rendelkezésére.

Ha csak az Apple Home alkalmazást szeretné használni az eszköz vezérlésére, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a hardveres telepítések befejezéséhez. Ha a 4.2.e lépésben a Meross alkalmazással adta hozzá az eszközt, a Meross alkalmazás is végigvezeti Önt a hardver telepítésén.

3. Csatlakoztassa az érzékelő kábelt. Mozgassa az érzékelőt, hogy ellenőrizze, működőképes-e\*.



"Kérjük, forduljon segítségért a <u>support@meross.com</u>címen, ha az érzékelő nem működik.

4. Keressen megfelelő pozíciót a garázskapun az érzékelők felszereléséhez\*. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a garázskapu zárt állapotában a két érzékelő közötti távolság kevesebb mint 2,5 cm, és a garázskapu nyitott állapotában két érzékelő jól elkülönül egymástól.



\*Az érzékelő rögzítéséhez használhatja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat vagy csavarokat.

5. Kapcsolja ki a meglévő garázskapu nyitóját. Csatlakoztassa a jelzővezérlő kábel másik végét a a fali gombhoz csatlakozó két terminálhoz. A vezetékek sorrendje itt nem számít.



6. Helyezze el az eszközt. Javasoljuk, hogy a meglévő garázskapu nyitó tetején helyezze el. Szükség esetén használja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat a rögzítéshez.



7. Kapcsolja be mind a meglévő garázskapu nyitót, mind az intelligens garázskapu nyitót. Az intelligens garázskapu nyitó automatikusan újra csatlakozik a HomeKit/Meross felhőszolgáltatáshoz. Gratulálunk! Az összes telepítési lépést elvégezte.

# LED és gombok szabályai



#### Alaphelyzet gomb

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a Wi-Fi konfigurációs módba való belépéshez.

Nyomja meg egyszer az ajtó kinyitásához vagy bezárásához.

Állapot LED

Folyamatos sárga: Inicializálás/ Visszaállítás/ Firmware frissítés üzemmód.

Lassan villogó sárga és zöld: Konfigurációs üzemmód.

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi csatlakozási mód.

Folyamatos zöld: Sikeres csatlakozás.

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat.

3-szor villogó zöld: Érzékelők csatlakoztatva vagy leválasztva (Az ajtó záródását vagy nyitását érzékelik).

Kikapcsolva: Kikapcsolt állapot.

### Használati mód

1. Általános beállítások



Eszköz neve: ("Device Name") Az eszköz nevének módosítása. LED: LED bekapcsolása/ kikapcsolása. Műveleti előzmények: ("Operation History:") Műveleti előzmények ellenőrzése. Felhasználói kézikönyv: Lásd a felhasználói kézikönyvet

#### 2. Hangvezérlés

<	Device Settings				
Voice control					
Door number		1			
PIN code		$\bigcirc$			
Amazon Alexa & Google Assistant					

Ajtószám: ("Door Number:") A garázskapu száma, amely a hangvezérlés funkcióhoz használható a különböző ajtók megkülönböztetésére. PIN-kód: Ha ez be van kapcsolva, az ajtó nyitása ill. zárása után minden alkalommal, PIN-kód megadására van szükség. Amazon Alexa és Google Assistant: Ellenőrizze az Amazon Alexa és Google Assistant felhasználói kézikönyvét.

Amazon Alexa

A Meross kétféle hangutasítást biztosít az Amazon Alexa számára. Ha a "Meross" képességet választja, a parancsok a következők:

- "Hi Alexa, open/close my garage." ("Alexa, nyisd ki/zárd be a garázsomat.")

-"Hi Alexa, lock/unlock my garage." ("Alexa, zárd be/oldd fel a garázsomat.")

- "Hi Alexa, is my garage locked/closed?" ("Alexa, zárva/van a garázsom?")

Megjegyzés: Kérjük, a "garázs" szót helyettesítse a beállított garázskapu nevével. Az Amazon Alexa támogatja a biztonsági kódot, az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül engedélyezheti.

Ha a "Smart Meross" képességet választja, a parancsok a következők:

- "Hi Alexa, ask Smart Meross to open/close the garage door one/two/...". ("Alexa, kérd meg a Smart Meross-t, hogy nyissa ki/csukja be az 1./2. garázskaput...")

- "Megadná a PIN kódot?"

Vagy

- "Hi Alexa, open Smart Meross." ("Alexa, nyisd meg a Smart Meross-t")

-"Open/Close garage one/two/..." ("Nyisd/zárd az 1./2. garázst...")

-"Can I have your PIN code?" ("Megkaphatom a PIN kódot?")

- "Check garage." ("Ellenőrizd a garázst").

Megjegyzés: A PIN kód opcionális beállítás.



Válassza a "Meross" műveletet, itt a parancsok a következők:

"-Hey Google, open/dose garage door." ("-Google, nyisd ki /zárd be a garázskaput"

-"Can I have your security code?" ("-Megkaphatom a biztonsági kódot?") "

-Hey Google, is garage door opened/closed?"- ("-Google, nyitva/zárva van garázsajtó?")

Megjegyzés:

- 1. A "garázskapu" szót helyettesítse a beállított garázskapu nevével.
- 2. PIN kódot kell beállítani a Google által biztonsági okokból.

#### 3. Apple HomeKit Siri-vel és távirányítóval (csak iOS).

# A beállítási folyamat befejezése után. Ha az iOS készülék csatlakozik az otthoni Wi-Fihez, a Siri segítségével vezérelheti azt.

További információ a https://support.apple.com/en-us/HT208280 oldalon:

A Siri parancsok a következők:

"-Hey Siri, open the garage door." ("-Siri, nyisd ki a garázskaput".)

"-Hey Siri, close the garage door." ("-Siri, zárd be a garázsajtót.")

"-Hey Siri, is my garage door closed?" ("-Siri, zárva van a garázsajtóm?")

Megjegyzés: Kérjük, a 'garázsajtó' szót helyettesítse az Ön által beállított garázsajtó névvel. Meghívással megoszthatja otthona irányítását családjával. Tudjon meg többet a https://support.apple.com/en-us/HT208709 oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Otthon alkalmazás NEM képes távolról vezérelni az eszközt, hacsak nem állít be otthonában egy otthoni hubot. Az Apple-nek erre a hubra van szüksége a távvezérlés teljesítéséhez. További információ a következő címen: <u>https://support.apple.com/en-us/HT207057</u>

#### 4. Ajtóértesítés



Nyitás: ("Open:") Minden alkalommal küldjön értesítést, amikor a garázsajtóm kinyílik. Bezárás: ("Close:") Minden alkalommal küldjön értesítést, amikor a garázsajtóm bezáródik. Időtúllépés emlékeztető: ("Overtime Reminder:") Küldjön értesítést, ha a garázskapum 10-60 percig nyitva van. Éjszakai emlékeztető: ("Overnight Reminder:") Küldjön értesítést, ha a garázskapum egy adott idő

után is nyitva van.

#### 5. Különleges beállítások

< Device Settings				
Ĩ				
Auto close				
Overtime close Close after 10 min, Everyda	>>			
Fixed time close	>			
Advance settings				
Openning time	15s >			
Trigger duration	Long press (2 seconds) ゝ			

Időtúllépési zárás: ("Overtime Close":) Automatikusan bezárja az ajtót, ha az bizonyos ideig nyitva van. Fix időzített zárás: ("Fixed Time Close:") Automatikusan bezárja az ajtót, ha az egy adott idő után még mindig nyitva van. Nyitási idő: ("Opening Time:") Válassza ki a garázskapu nyitójának megfelelő időtartamot. Az alkalmazás időkorlát paraméterként használja a garázs állapotának megerősítésére. Trigger időtartam: ("Trigger duration") Válassza ki a megfelelő trigger időtartamot, ha úgy találja, hogy a Meross alkalmazás nem tudja teljesen bezárni vagy kinyitni a garázsajtót. A kioldási időtartam megegyezik a fali garázs gomb megnyomásával.

#### 6. Minialkalmazások ("Widget"-ek)

7. A minialkalmazások gyors hozzáférést biztosítanak a Meross eszközökhöz és a Jelenetekhez. Engedélyezésükhöz először lépjen a Fiók -> Widget menüpontba, hogy gyorsbillentyűket adjon hozzá. Ezután kövesse az alábbi lépéseket okostelefonján az aktiválásukhoz.

<	Wid	Save				
You can add up to 8 shortcuts.						
Widget(1/8)	You can sort them by long press.					
Smart Garage Door Opener						
Scenes						
₽	<b></b>		<b>P</b>			
Movie	Away	Movie	Home			
Devices						
	() () ()					
Living room lamn	Living room	Living room lamp				

#### iPhone-ok esetén:

- Lapozzon jobbra a Kezdőképernyőn vagy a zárolási képernyőn.
- 2. Görgessen lefelé a widget-lista aljára, majd koppintson a szerkesztésre.
- 3. Görgessen lefelé, hogy megtalálja a Meross-t, és adja hozzá.

#### Androidos okostelefonok esetén:

- 1. A kezdőképernyőn koppintson és tartsa lenyomva egy szabad helyen.
- 2. Koppintson a Widgetek elemre, keresse meg a Meross widgetet, majd adja hozzá.

### GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Bármilyen kérdése van az intelligens garázskapu nyitóval kapcsolatban, kérjük, forduljon bátran a **support@meross.com** e-mail címen.

#### 1. Több intelligens garázskapu nyitót is kezelhetek a Meross alkalmazáson belül?

Egy okos garázskapu nyitó csak egy garázskapuhoz tartozik, de az alkalmazáson belül több okos garázskapu nyitót is beállíthat.

#### 2. Mit tegyek, ha a Meross alkalmazás nem tudja vezérelni a hozzáadott intelligens garázskapunyitót?

Kérjük, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a fő Wi-Fi internetkapcsolatát.
- Ellenőrizze, hogy a fő Wi-Fi jelszava nem változott-e meg.
- Állítsa vissza az eszközt gyári alaphelyzetbe, és próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi részét.

#### 3. Miért kéri az iOS rendszerem a Home alkalmazás használatát a beállításkor?

Ezt az Apple iOS követeli meg. Ha a Meross alkalmazásban szeretné kezelni eszközét, akkor a beállítás után indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. A Meross app meg fogja találni az azonos Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket.

#### 4. A My Home alkalmazás nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.

Koppintson a "Don't Have a Code or Can't Scan" ("Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és adja meg a kódot kézzel.

#### 5. Sehogyan nem tudom párosítani az eszközömet a HomeKit-tel.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fihez, és iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

### Garancia

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon segítségért a <u>support@meross.com címen</u>. Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.