

MŰSZAKI SEGÉDLET: Master távkapcsolók betanítása

Típusok: Master SLIP | ZEN

1. Biztonsági előírások – Kérjük, olvassa el!

- **Vigyázat! A programozás során a kapu váratlanul elindulhat. Ügyeljen rá, hogy a kapu mozgásterében ne tartózkodjon senki és semmi!**
- **Áramütésveszély: A vezérlőegység 230 V feszültség alatt állhat. Kérjük, ne érintse meg a belső alkatrészeket!**

2. A betanítás lépései

1. Vevőegység megkeresése: Keresse meg a motor burkolata alatt vagy mellett a FEHÉR, műanyag védődobozt (vagy a vezérlőpanelen a programozó gombot).
2. Tanuló mód aktiválása: Nyomja meg az „LRN/DEL” feliratú gombot kb. 1 másodpercre. A mellette lévő zöld LED folyamatos fénnel fog világítani.
3. Kód küldése: Azonnal nyomja meg az új távkapcsoló egyik gombját, és tartsa nyomva 5 másodpercig. (Élég egyetlen gombot feltanítani.)
4. Visszaigazolás: A sikeres párosítást a zöld LED gyors villogása jelzi. A rendszer ezzel készen áll a használatra.



3. Hasznos tudnivalók

Miért felejtetheti el a vevő a kódot? Ritka esetekben (pl. hirtelen áramszünet, a távirányító leejtése vagy hatókörön kívüli gyakori használat esetén) a kapcsolat megszakadhat. Ilyenkor a fenti lépéseket egyszerűen meg kell ismételni.

Távirányítók törlése: Ha minden korábbi távirányítót törölni szeretne, tartsa nyomva az LRN/DEL gombot, és csak a 19. villanás utáni szünetben engedje el.
(PROGRAMBA VALÓ BELÉPÉS LRN/DEL 12 VILLANÁSIG NYOMVA TARTÁSA MAJD ELENEDVE A LED 2 VISSZA JELEZ HOGY BELÉPETT A PROGRAMOZÁSBA !)

Szakmai tanács: A biztonságos működés érdekében a finombeállításokat és a programozást javasolt szakemberrel elvégeztetni.

Siodoor – Prémium Kaputechnika

